

Så här mäter du A-, B- och C-mått

Cylinderskyltens höjd beror på dörrtjocklek och låshusets placering. Därför måste A- och B-mått anges. Se skiss.

A-mått = dörrens totala tjocklek (B+C mått)

B-mått = centrum låshus/låskista till dörrbladets cylindersida

C-mått = centrum låshus/låskista till dörrbladets vredsida

OBS! Ange om måtten avser inkl eller exkl vred-/täcksylt.

