

MONTERINGSANVISNING KLÄDKAMMARHYLLA BB83

Före installation:

Packa upp:

Konsoler

Hyllplan

Rör

Ändskydd

Skruv medföljer ej. Rekommenderad skruv för vägg: TCT 6,0 och för hyllplan: TCT 4,0

Gör så här:

1. Mät ut avstånd mellan konsoler.
2. Mät ut höjd för hyllplanet och skruva fast konsolerna.
3. Placera hyllplanet på konsolerna och skruva fast det.
4. Lägg röret i rörhållarna och tryck fast ändskydden.

