



TOALETTBORSTSTÄLL ALNÖN FRÖSÖN HOLMÖN TEJPBAR

5661

BYGGBESLAG | Alnön, Frösön och Holmön är våra egna lättmonterade vägghängda serier för badrum och WC i snygg stilren design. Toalettbortstället passar till de tre serierna med samma namn. Den levereras med självhäftande stark 3M-tejp på baksidan av väggfästet för ett snabbt och enkelt montage. Montage rekommenderas endast på släta kakelplattor. Rengör kaklet noga med rengöringsmedel utan olja, låt härda i 24h innan produkten belastas.