



TVÅL-/SCHAMPOHYLLA BASE

5793

Självhäftande beslag med 3M-tejp. För borrhritt montage. Rengör underlaget nogga och låt det torka minst 10 minuter innan montage. Rengöringsmedlet får inte innehålla olja.