

FUNKTIONSBESKRIVNING MIKROBRYTARE

MODULLÅS

Mikrobrytarens funktion

Larmförbikoppling. Kod M1.	Bistabil funktion. Mikrobrytaren är intryckt när regeln är inlåst. Växlar när regeln lämnar sin inre position.
Larmförbikoppling och indikering/utrymning. Kod M2.	Två mikrobrytare. Den ena har bistabil funktion och är intryckt vid inlåst regel. Växlar när regeln lämnar sin inre position. Den andra har momentan funktion. Indikerar vid användande av utrymningsvredet. Är intryckt och växlar när utrymningsvredet används. Återgår när utrymningsvredet släpps.
Larmförbikoppling och larmkrets. Kod M3.	Två mikrobrytare. Bistabila funktioner. Den ena är intryckt vid inlåst regel. Den andra är intryckt vid utlåst och förreglad regel.
Larmkrets. Kod M4.	Bistabil funktion. Mikrobrytaren är intryckt vid utlåst regel. Växlar när regeln lämnar sin yttre position.
Larmkrets. Kod M5.	Bistabil funktion. Mikrobrytaren är intryckt vid utlåst regel och förreglad regel. Indikering av regel och förregling. Växlar när förreglingen upphävs och regeln lämnar sin yttre position.
Indikering. Kod M6.	Momentan funktion. Mikrobrytaren är intryckt och växlar vid öppning med nyckel eller vred.
Indikering. Kod M7.	Momentan funktion. Mikrobrytaren för indikering av utrymningsvredets rörelse. Mikrobrytaren är intryckt och växlar när utrymningsvredet används. Återgår när utrymningsvredet släpps.
Indikering. Kod M8.	Momentan funktion. Mikrobrytaren som indikerar när utrymningsvred, nyckel eller vred används. Är intryckt och växlar vid användning.
Indikering. Kod M13.	2 st mikrobrytare med nedanstående funktioner: - Enpoliga växlande mikrobrytare. - 1 st med sann indikering vid inlåst regel och försedd med 3 st anslutningskablar. - 1 st med sann indikering vid nedtryckt knapp (i stolpen) och försedd med 3 st anslutningskablar.

CONNECT

Mikrobrytarens funktion

MA

Regel ute - Regel inne

Låstyp	2 st mikrobrytare	
310, 311, 410, 411, 640	Den ena växlar när regeln är fullt inlåst.	Bistabil
	Den andra växlar när regeln är fullt utlåst och förreglad.	Bistabil

MB

Regel ute - Bortasäker

Låstyp	2 st mikrobrytare	
2002	Den ena växlar när regeln är fullt utlåst och förreglad.	Bistabil
	Den andra växlar när "Bortasäker"-knappen är aktiverad..	Bistabil

MC

Förregling - Cylinder/Vred - Trycke

Låstyp	3 st mikrobrytare.	
620, 621, 622, 624	Den ena växlar när cylinderfall är förreglad.	Bistabil
	Den andra växlar när cylinder, vred eller trycke* används.	Momentan
	Den tredje växlar när trycke* används.	Momentan
	*Endast insidans trycke på split spinde varianter.	

MD

Uppställningsfunktion

Låstyp	1 st mikrobrytare.	
220, 221, 223, 230, 231, 624	Växlar när uppställningsanordning används.	Bistabil

CONNECT	Mikrobrytarens funktion	
MA	Regel ute - Regel inne	
ME	Regel ute - Utrymningsfunktion	
Låstyp	2 st mikrobrytare	
710, 711, 727, 767,740	Den ena växlar när regeln är fullt utlöst och förreglad. Den andra växlar när utrymningshandtag används.	Bistabil Momentan
MF	Förregling - Cylinder/Vred	
Låstyp	2 st mikrobrytare.	
220, 221, 222, 223, 230, 231, 232	Den ena växlar när cylinderfall är förreglad. Den andra växlar när cylinder eller vred används.	Bistabil Momentan
MG	Förregling - Cylinder/Vred - Utrymningsfunktion	
Låstyp	3 st mikrobrytare	
721, 722, 732	Den första växlar när cylinderfall är förreglad. Den andra växlar när cylinder eller vred används. Den tredje växlar när utrymningshandtag används.	Bistabil Momentan Momentan
MK	Förregling - Uppställningsfunktion - Utrymningsfunktion	
Låstyp	3 st mikrobrytare	
727	Den första växlar när cyldinderfallet är förreglad. Den andra växlar när uppställningsanordningen används. Den tredje växlar när utrymningshandtag används.	Bistabil Momentan Momentan
MI	Förregling - Uppställningsfunktion - Utrymningsfunktion	
Låstyp	3 st mikrobrytare	
767	Den första växlar när cylinderfall är förreglad. Den andra växlar när uppställningsanordningen används. Den tredje växlar när utrymningshandtag används.	Bistabil Momentan Momentan
MJ	Förregling - Cylinder/Vred - Utrymningsfunktion	
låstyp	3 st mikrobrytare	
761,762,772	Den första växlar när cylinderfall är förreglad. Den andra växlar när cylinder eller vred används. Den tredje växlar när utrymningshandtag används.	Bistabil Momentan Momentan