



GARDINSKENA FLEXI

1628

KIRSCH Flexi-skena för takmontering och vägg, det flexibla sättet att inreda med textil. En skarvbar skena för de lätta till medeltunga uppsättningarna. Väggfästet fungerar i de väggbeslag som många hem har förmonterat på vägg. Du för bara ner hållarens fot i väggbeslagets skåror. Naturligtvis går vägghållaren även att montera direkt på vägg, utan väggbeslag, och skruvarna döljer du med medföljande täckkåpa. Avstånd mellan fästen 1600 mm.

Innehåll

- 1 skena
- 2 ändkåpor
- 1 skarvdel
- takfästen, väggvinklar
- stoppglid, lösa glid, glid på snöre
- extra höga 1-fingerkrokar, skruv och plugg