



LÅSHUS 620

2691

Dubbelfallås med uppställningsknapp. Från utsidan dras cylinder-, förreglings-, och tryckesfall in med nyckel. Tryckesfallen dras in med trycke. Från insidan dras cylinder-, förreglings- och tryckesfall in med trycket. Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen.