



STARTSET RX1550 F SKRIVTAVLA

22017413

För emaljskrivtavla. Innehåll: 1 st pennhållare, 1 st tavelsudd, 4 st filtspetspennor, rengöringsvätska.