



GARDINSKENA C

5782

KIRSCH. C-skenan är en klassiker, för lätta till medeltunga gardinuppsättningar, med sina många tillbehör. För att få en komplett skena behöver du förutom just skenan: glid, ändstopp och fäste. Vill du ha en längre skena sätter du ihop två skenor med hjälp av en skarvdel. Viktigt att tänka på då är att du behöver hjälpa upp skenan med en hållare eller fäste så att den inte sviktar. Komplettera med: Glid, ändstopp och antingen tak- eller väggfäste, skarvdel för sammankoppling av två skenor, hållare eller fäste vid längre skenor, retur- och hörnböj, för att komma till i olika hörn och vrår. Innehåll: 1 skena