

LÅSHUS 624

2694

Dubbelfallås med uppställnings genom insidans vred. Från utsidan dras cylinder-, förreglings-, och tryckesfall in med nyckel. Tryckesfallen dras in med trycke. Från insidan dras cylinder-, förreglings- och tryckesfall in med trycket. Uppställningsmekanismen är placerad i stolpen.