

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet levereras färdigmonterat och klart för användning.

Varm- och kallvattenslangar medföljer inte leveransen. De anpassas till varje enskild installation. Anslutning till vatten och avlopp ska utföras av kompetent person.

Felaktigt montage kan innebära risker för läckage med vattenskador som följd.

Om IR-detektor ska installeras se separat instruktion.

Installation Skötbord Lyfta med fristående golvstativ

- Med bultarna (som motorskåpet vid leverans är monterat i pallen med) fäster du benen på undersidan av skåpet. Då skötbordet är mindre än 120cm brett ska benen monteras så att de pekar rakt fram. Då skåpet är 120cm brett eller mer ska benen monteras så att de pekar snett främåt/utåt.
- Placera stativet på avsedd plats och justera golvstativet för eventuella ojämnheter i golvet med de ställbara justerskruvarna, så att skötbordet står stadigt och i våg på golvet, med den bakre delen av golvbalkarna mot väggsöckeln.
- Montera golvreglarna under motorlådan med de 4 medföljande M10x60 som ligger i paketet med benstativen.
- Anslut kabeln från skötbordet till petskyddat 220 V jordat vägguttag. Strömförbrukningen är 2,8 A. **Observera** att det i vissa fall kan vara nödvändigt att installera ett nytt vägguttag. Detta skall i så fall göras av behörig elektriker.
- **Förläng ej kabeln till el-motorn.** Om nyinstallation av el-kontakt ska utföras rekommenderas att den monteras ca 140 cm från golv, utom räckhåll för barn, centrerad på den yta som skötbordet täcker.
- Montera skötbordsskivan med de två medföljande skruvarna.
- Kontrollera att skötbordsskivan inte går emot väggen eller andra hinder, utan kan köras fritt upp och ner. Rekommenderat fritt utrymme vid sidorna är ca 10 cm.
- Handkontrollen ska placeras så att den alltid är utom räckhåll för barnen.
- Tryck på handkontrollens Upp-pil och kör stativet till max höjd för att få en bra arbetsställning för det fortsatta monteringsarbetet.
- Montera vattenblandaren i det fall skötbordet är utrustat med tvättdel. Se till att de medföljande packningarna monteras på rätt sätt, för att undvika vatteninträngning i skötbordsskivan. Ytterligare information om blandaren kan fås på www.moraarmatur.se.
- Anslut varm- och kallvatten via avpassade flexibla slangar (ingår ej i leveransen).
- Anslut den medlevererade avloppsslangen från bottenventilen till lämplig golvbrunn eller annat avlopp. Kontrollera att den blir tillräckligt lång och att den monteras på sådant sätt att en fullgod funktion erhålls.

- **Tips!** Se till att avloppsslangen har tillräckligt fall när bordet är i sitt lägsta läge, så att det aldrig står vatten kvar i slangen.
- Justera skötbordsskivans vågläge, vid behov, med de bägge justerskruvarna mellan stativet och skötbordsramen.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan. Bordet är nu klart för att användas!
- Vi rekommenderar som en extra säkerhetsåtgärd, att en timer monteras vid vägguttaget för att förhindra obehörig användning av skötbordet

Installation Skötbord Lyfta avsett för väggmontage

I det fall skötbordet ska monteras på vägg kan detta ske på följande sätt:

- A: vilande mot golv och fastskruvat i överkant
- B: fastskruvat i över och i underkant

I bägge fallen gäller att skötbordet skruvas i en bärande väggkonstruktion och på sådant sätt att fullständig säkerhet uppnås, så att skötbordet aldrig riskerar att lossna från skruvförbandet och orsaka skada.






- För att underlätta placeringen av skötbordet i rum med träväggar finns en speciell monteringskena som skall skruvas i väggens regelverk med c-c 600 mm. Skötbordet fästs sedan i skenan med särskilda bultar i skötbordsstativets fästhål. *Se separat anvisning nedan och bifogad i monteringsats.*
- Ska skötbordet monteras mot stenvägg bör detta ske med s.k. expanderbult i därför avsedda fästhål i skötbordet.
- Montering av skötbordet på vägg bör utföras av fackman.
- I övrigt, se tillämpliga delar i föregående stycke ang. skötbord Lyfta med golvstativ.

Förvara alltid handkontrollen utom räckhåll för barn!

OBS! Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen. Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Väggskena för skötbordet Lyfta

Monteringsinstruktioner

- B**  2x **C**  6x
- D**  2x **E**  2x
- F**  2x

